

SonyEricsson GPRS

Press
Select
Select
Select
Select
Select
Type de compte
Nom
Select
APN
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Select
Appuyer 2 fois sur RETOUR
Select
Select
Select
Nom
Connexion via
Select

Dans Profils Internet

Select
Select
Select

Utiliser Proxy
Adresse Proxy
Port serveur proxy
Select

Select
Select
Select
Nom
Adresse
Select

Menu
Réglages
Connexions
Comm. Data
Comptes Data
Nouveau compte
Données GPRS
Vox
Continuer
vox.lu (en minuscules !!)
néant (laisser vide)
néant (laisser vide)
Enregistrer

Réglages Internet
Profils Internet
Nouveau profil
Vox
Vox
Enregistrer

Vox
Autres
Réglages

OUI
212.88.139.44
8080
Enregistrer

Autres
Avancées
Modifier l'accueil
Vox
<http://wap.vox.lu>
Enregistrer